

## **Gateway Blue - Quick guide til Bluetooth funktioner**

Gateway Blue benytter radioens CD changer indgang til afspilning af musik, samt til at overføre lyd fra telefonsamtale. Brug venligst 5-10 minutter på at blive fortrolig med betjeningen, før du bevæger dig ud i trafikken.

### **Parring af telefon med Gateway Blue :**

Søg bluetooth enheder på din telefon → vælg GW Lite xxxxx og par telefon med pin kode 8888

### **Trådløs musik streaming fra din telefon over bilens højtalere (A2DP):**

Vælg CD Changer funktion på bilens radio og start afspilning af den ønskede musik (Album, Playlist, Kunstner) fra telefonen. Brug radio og evt. ratknapper til at skifte nummer frem og tilbage i musikken. Når du streamer lyd via Bluetooth kan du justere volumen på telefonen såvel som på radioen.

### **Besvare eller afvise telefon opkald under streaming af musik fra telefon (AVRCP):**

- Accepter opkaldet ved at trykke frem knap på radio eller ratbetjening
- Afvis eller afslut opkaldet ved at trykke på tilbage knap på radio eller ratbetjening

### **Besvare telefon opkald når du lytter til radio eller CD (AVRCP):**

- Du kan acceptere opkald ved at skifte til CD changer funktion på bilen radio. Herefter starter samtalen automatisk med lyd via bilens højtalere
- Ønsker du ikke at besvare opkaldet, så lad telefon ringe ud eller tryk afvis på selve telefonen
- Acceptere du opkaldet ved at trykke direkte på telefonen, overføres samtalen til telefon og ikke til bilens højtalere.

### **Justering/indstilling af volume for håndfri telefonlyd (AVRCP)**

- Foretag et opkald og juster volumen ved at trykke på frem knappen på radioen indtil det ønskede volume niveau er opnået. Afslut opkaldet ved at trykke på tilbage knappen, hvorefter det indstillede niveau for den parrede telefon gemmes.

*BEMÆRK: Overstående betjening fra radio/ratknapper forudsætter at telefonen understøtter Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).*